

Děkujeme vám, že jste se stali uživateli digitálního fotoaparátu PENTAX K-r.

Než začnete s aktualizací, zkontrolujte si verzi firmwaru instalovanou ve vašem fotoaparátu. To provedete stisknutím a držením tlačítka MENU při vypnutém fotoaparátu a následovném zapnutí hlavního spínače. Ve střední části obrazovky LCD se objeví verze nainstalovaná ve vašem fotoaparátu. Potom fotoaparát vypněte. Žádáme vás, abyste si před spuštěním aktualizace firmwaru pozorně přečetli tento návod.

PENTAX vydává aktualizaci firmwaru pro K-r verze 1.01.

Změny ve **verzi 1.01**

- Kompatibilita s paměťovými kartami SDXC.
- * Řešení přenosové rychlosti pro kompatibilitu s třídou karet vyšší rychlostí (UHS).
- Celý rozsah nastavení citlivosti ISO lze použít s režimem **čas B** (Bulb).
- Zlepšení sekvence detekce kontrastu u AF a zlepšení celkové rychlosti zaostřování.

Název	PENTAX Firmware Update Software pro K-r
Registrované názvy souborů aktualizace	kr_e101w.exe (pro Windows 9,735 Kbytů), kr_e101m.zip (pro Mac 9,646 Kbytů)
Použitelná pro produkt	K-r Pro kontrolu verze firmwaru instalované ve vašem fotoaparátu, zapněte fotoaparát při stisknutém tlačítku MENU. Číslo verze firmwaru se objeví ve střední části obrazovky LCD.
Datum uveřejnění	06 - 01 - 2011
Copyright	HOYA CORPORATION

Příprava aktualizace - potřebujete

- Prázdnou, naformátovanou kartu SD/SDHC (32MB nebo s větší kapacitou)
- Kabel USB I-USB7
Když kopírujete soubor s aktualizací firmwaru na kartu SD/SDHC připojením fotoaparátu přímo k počítači.
- Čtečku karet SD/SDHC nebo počítač s vestavěnou čtečkou karet SD/SDHC
Když kopírujete soubor s aktualizací firmwaru na kartu SD/SDHC pomocí čtečky karet.
- Plně nabitou baterii D-LI109
- **Stažení souboru aktualizace verze 1.01**
- pro Windows: **kr_e101w.exe** 9735 Kbytů, LHA samorozbalovací soubor
- pro Macintosh: **kr_e101m.zip** 9646 Kbytů, zip

Rozbalení souborů

Dvojitým kliknutím na stažený soubor se vygenerují následující dva soubory.

- **readme.txt**: textový soubor, ve kterém je detailně vysvětlen postup aktualizace (tento text)
 - **fwdc209b.bin** - soubor s firmwarem
- 1) Po naformátování karty SD/SDHC, zkopírujte soubor **fwdc209b.bin** do základního adresáře karty SD/SDHC.

2. Zkontrolujte, že máte vypnutý fotoaparát.
3. Vložte paměťovou kartu SD s novým firmwarem (připravená v bodu 1) do fotoaparátu a zavřete krytku karty.
4. Zapněte fotoaparát při stisknutí tlačítka MENU.
5. Na LCD monitoru se objeví hlášení „NOW LOADING“ (soubor se natahuje do paměti) a za chvíli se oto hlášení změní na „PROGRAM UPDATE“ (aktualizace programu). Na spodní části monitoru LCD se objeví

CURRENT VERSION 1.00**UPDATE VERSION 1.01** *(nová verze)*

6. Zvolte čtyřcestným přepínačem volbu „YES“ a stiskněte tlačítko „OK“ .
7. Na monitoru LCD se objeví hlášení „UPDATING“ a spustí se aktualizace firmwaru. Předtím než bude aktualizace ukončena, za žádných okolností nevypněte hlavní spínač zdroje na fotoaparátu, Celý proces trvá přibližně 90 sekund.
8. Po ukončení aktualizace se objeví v levé spodní části LCD monitoru hlášení „COMPLETE“. Nyní můžete fotoaparát vypnout.
9. Vyjměte paměťovou kartu SD se souborem aktualizace firmwaru z fotoaparátu.
10. Zapnutím fotoaparátu při stisknutí tlačítka MENU, můžete zkontrolovat verzi firmwaru ve vašem fotoaparátu. Nyní by měla být na LCD monitoru verze 1.01. Fotoaparát se automaticky nastartuje asi do 5 sekund.

Upozornění

Po ukončení procesu aktualizace je na paměťové kartě SD stále soubor s firmwarem. Jestliže chcete kartu používat dále pro záznam snímků, nejprve soubor vymažte.