

Děkujeme vám, že jste se stali uživateli digitálního fotoaparátu PENTAX K-5.

Než začnete s aktualizací, zkontrolujte si verzi firmwaru instalovanou ve vašem fotoaparátu. To provedete stisknutím a držením tlačítka MENU při vypnutém fotoaparátu a následovněm zapnutí hlavního spínače. Na monitoru se objeví verze instalovaná ve vašem fotoaparátu. Potom fotoaparát vypněte. Žádáme vás, abyste si před spuštěním aktualizace firmwaru pozorně přečetli tento návod.

PENTAX vydává aktualizaci firmwaru pro K-5 verze 1.03 (datum uveřejnění 10.3.2011)

Změny ve verzi 1.03

- Vylepšená přesnost autofokusu při nízké hladině osvětlení.
- Zlepšená celková stabilita výkonu.
- * Tato aktualizace zahrnuje i změny verze 1.02.

Změny ve verzi 1.02

- Kompatibilita s paměťovými kartami SDXC.
- * Řešení přenosové rychlosti pro kompatibilitu s třídou karet vyšší rychlostí (UHS).
- Celý rozsah nastavení citlivosti ISO lze použít s režimem čas B (Bulb).
- Zlepšení sekvence detekce kontrastu u AF a zlepšení celkové rychlosti zaostřování.
- * Tato aktualizace zahrnuje i změny verze 1.01.

Změny ve verzi 1.01

- Zvýšení počtu snímků při kontinuální expozici ve formátu RAW
Např. při nastavení RAW/ISO 100 je maximální počet snímků z cca. 8 zvýšen na cca. 20.
- Zlepšení celkové stability a výkonu v rozsahu expozice režimu HyP.

Příprava aktualizace - potřebujete

- Prázdnou, naformátovanou kartu SD/SDHC (32MB nebo s větší kapacitou)
- Kabel USB I-USB17
Když kopírujete soubor s aktualizací firmwaru na kartu SD/SDHC připojením fotoaparátu přímo k počítači.
- Čtečku karet SD/SDHC nebo počítač s vestavěnou čtečkou karet SD/SDHC
Když kopírujete soubor s aktualizací firmwaru na kartu SD/SDHC pomocí čtečky karet.
- Plně nabitou baterii D-LI90 (nebo volitelný AC adaptér D-AC50E)

Stahování souboru aktualizace verze 1.03

- pro Windows: **k5_e103w.exe** 9809 Kbyťů, LHA samorozbalovací soubor
- pro Macintosh: **k5_e103m.zip** 9730 Kbyťů, zip

Rozbalení souborů

Dvojitým kliknutím na stažený soubor se vygenerují následující dva soubory.

- **readme.txt**: textový soubor, ve kterém je detailně vysvětlen postup aktualizace (tento text)
- **fwdc209b.bin** - soubor s firmwarem

- 1) Po naformátování karty SD/SDHC, zkopírujte soubor **fwdc209b.bin** do základního adresáře karty SD/SDHC.
2. Zkontrolujte, že máte vypnutý fotoaparát.
3. Vložte paměťovou kartu SD s novým firmwarem (připravená v bodu 1) do fotoaparátu a zavřete krytku karty.
4. Zapněte fotoaparát při stisknutém tlačítku MENU.
5. Na LCD monitoru se objeví hlášení „NOW LOADING“ (soubor se natahuje do paměti) a za chvíli se oto hlášení změní na „PROGRAM UPDATE“ (aktualizace programu). Na spodní části monitoru LCD se objeví

CURRENT VERSION 1.01 (nebo CURRENT VERSION 1.02)

UPDATE VERSION 1.03 (*nová verze*)

6. Zvolte čtyřcestným přepínačem volbu „YES“ a stiskněte tlačítko „OK“ .
7. Na monitoru LCD se objeví hlášení „UPDATING“ a spustí se aktualizace firmwaru. Předtím než bude aktualizace ukončena, za žádných okolností nevypněte hlavní spínač zdroje na fotoaparátu, Celý proces trvá přibližně 90 sekund.
8. Po ukončení aktualizace se objeví v levé spodní části LCD monitoru hlášení „COMPLETE“. Nyní můžete fotoaparát vypnout.
9. Vyjměte paměťovou kartu SD se souborem aktualizace firmwaru z fotoaparátu.
10. Zapnutím fotoaparátu při stisknutém tlačítku MENU, můžete zkontrolovat verzi firmwaru ve vašem fotoaparátu. Nyní by měla být na LCD monitoru verze 1.01. Fotoaparát se automaticky nastartuje asi do 5 sekund.

Upozornění

Po ukončení procesu aktualizace je na paměťové kartě SD stále soubor s firmwarem. Jestliže chcete kartu používat dále pro záznam snímků, nejprve soubor vymažte.