

Děkujeme vám, že jste se stali uživateli digitálního fotoaparátu PENTAX K-200D.

Žádáme vás, abyste si před spuštěním aktualizace firmwaru pozorně přečetli tento návod.

PENTAX vydává aktualizaci firmwaru pro K-200D verze 1.01 (datum uveřejnění 22.4.2010)

Název	PENTAX Firmware Update Software for K200D
Registrovaný název	k200e101w.exe (pro Windows 7,274 Kbyťů) , k200e101m.zip (pro Mac7,189 Kbyťů)
Použitelné pro produkt	K200D (Verze 1.00) Zkontrolujte si verzi firmwaru instalovanou ve vašem fotoaparátu. To provedete stisknutím a držením tlačítka MENU při vypnutém fotoaparátu a následovněm zapnutí hlavního spínače. Na monitoru se objeví verze instalovaná ve vašem fotoaparátu. Potom fotoaparát vypněte.
Soubor s aktualizací firmwaru	pro Windows : LHA samorozbalovací soubor, pro Mac: zip
Datum uveřejnění	2010/4/22
Copyright	RICOH IMAGING COMPANY, LTD.

Změny ve **verzi 1.01** _____

- Zlepšení stability záznamu snímků u některých paměťových karet SDHC.

Příprava aktualizace - potřebujete

- Prázdnou, naformátovanou kartu SD/SDHC (32MB nebo s větší kapacitou)
- Kabel USB I-USB17
Když kopírujete soubor s aktualizací firmwaru na kartu SD/SDHC připojením fotoaparátu přímo k počítači.
- Čtečku karet SD/SDHC nebo počítač s vestavěnou čtečkou karet SD/SDHC
Když kopírujete soubor s aktualizací firmwaru na kartu SD/SDHC pomocí čtečky karet.
- K aktualizaci doporučujeme použít volitelný AC adaptér K-AC76). Pokud použijete lithiové baterie AA nebo alkalické AA, zkontrolujte, že jsou čerstvé. V případě baterií Ni-Mh, zkontrolujte, že jsou nabité.
- **Stahování souboru aktualizace verze 1.01**
- klikni zde **pro Windows**: k200e101w.exe --- 7,274 Kbyťů, LHA samorozbalovací soubor
- klikni zde **pro Macintosh**: k200e101m.zip --- 7,189 Kbyťů, zip

Rozbalení souborů

Dvojitým kliknutím na stažený soubor se vygenerují následující dva soubory.

- readme.txt: textový soubor, ve kterém je detailně vysvětlen postup aktualizace (tento text)
- fwdc184b.bin - soubor s firmwarem

- 1) Po naformátování karty SD/SDHC, zkopírujte soubor **fwdc184b.bin** do základního adresáře karty SD/SDHC.
2. Zkontrolujte, že je fotoaparát vypnutý.
3. Vložte paměťovou kartu SD s novým firmwarem (připravená v bodu 1) do fotoaparátu a zavřete krytku karty.
4. Zapněte fotoaparát při stisknutém tlačítku MENU.
5. Na LCD monitoru se objeví hlášení „NOW LOADING“ (soubor se natahuje do paměti) a za chvíli se oto hlášení změní na „PROGRAM UPDATE“ (aktualizace programu). Na monitoru LCD se objeví

CURRENT VERSION 1.00
(nebo CURRENT VERSION 1.xx)
UPDATE VERSION 1.01
(nová verze)

6. Zvolte čtyřcestným přepínačem volbu „YES“ a stiskněte tlačítko „OK“ .
7. Na monitoru LCD se objeví hlášení „UPDATING“ a spustí se aktualizace firmwaru. Předtím než bude aktualizace ukončena, za žádných okolností nevypněte hlavní spínač zdroje na fotoaparátu, Celý proces trvá přibližně 90 sekund.
8. Po ukončení aktualizace se objeví v levé spodní části LCD monitoru hlášení „COMPLETE“.
Nyní můžete fotoaparát vypnout.
9. Vyjměte paměťovou kartu SD se souborem aktualizace firmwaru z fotoaparátu.
10. Zapnutím fotoaparátu při stisknutém tlačítku MENU, můžete zkontrolovat verzi firmwaru ve vašem fotoaparátu. Nyní by měla být na LCD monitoru verze 1.01. Fotoaparát se automaticky nastartuje asi do 5 sekund.

Upozornění

Po ukončení procesu aktualizace je na paměťové kartě SD stále soubor s firmwarem. Jestliže chcete kartu používat dále pro záznam snímků, nejprve soubor vymažte.