

Děkujeme vám, že jste se stali uživateli digitálního fotoaparátu PENTAX K-r.

Než začnete s aktualizací, zkontrolujte si verzi firmwaru instalovanou ve vašem fotoaparátu. To provedete stisknutím a držením tlačítka MENU při vypnutém fotoaparátu a následovněm zapnutí hlavního spínače. Ve střední části obrazovky LCD se objeví verze nainstalovaná ve vašem fotoaparátu. Potom fotoaparát vypněte. Žádáme vás, abyste si před spuštěním aktualizace firmwaru pozorně přečetli tento návod.

RICOH IMAGING COMPANY, LTD vydává aktualizaci firmwaru pro K-r verze 1.15.

Změny ve verzi 1.15

- Změna řeší používání konvertoru HD PENTAX-DA AF REAR CONVERTER 1.4X AW.
- Zlepšení celkové stability a výkonu.
- Po aktualizaci tímto softwarem, se uvítací obrazovka vymaže a změní se na standardní uvítací obrazovku.
- Obsah [Verze 1.14] a předchozích verzí firmwaru je obsažen v této aktualizaci.

Změny ve verzi 1.14

- Změna řeší funkci pomocného světla AF bílým světlem LED pro automatické bleskové jednotky [AF360FGZII] a [AF540FGZII].
- Optimalizovaný kontrast AF při použití objektivů série HD PENTAX-DA Limited.
- Zlepšení celkové stability a výkonu.

Změny ve verzi 1.13

- Optimalizovaný kontrast AF při použití objektivu [HD PENTAX-DA 560mm F5.6 ED AW].
- Zlepšení celkové stability a výkonu.

Změny ve verzi 1.12

- Zlepšení spolehlivosti záznamu s paměťovými kartami SDXC.

Změny ve verzi 1.11

- Opravený způsob pro získávání GPS dat při vyvolávání snímků v RAW, u kterých jsou připojena data GPS (opravuje verzi firmwaru 1.10, která rozšiřuje možnosti fotoaparátu o použití volitelného příslušenství GPS unit O-GPS1 .

Změny ve verzi 1.01

- Kompatibilita s paměťovými kartami SDXC.
- * Řešení přenosové rychlosti pro kompatibilitu s třídou karet vyšší rychlostí (UHS).
- Celý rozsah nastavení citlivosti ISO lze použít s režimem čas B (Bulb).
- Zlepšení sekvence detekce kontrastu u AF a zlepšení celkové rychlosti zaostřování.

Název	PENTAX Firmware Update Software pro K-r
Registrované názvy souborů aktualizace	kr_e115w.exe (pro Windows 9,875 Kbyťů) , kr_e115m.zip (pro Mac 9,798 Kbyťů)
Použitelná pro produkt	K-r Pro kontrolu verze firmwaru instalované ve vašem fotoaparátu, zapněte fotoaparát při stisknutém tlačítku MENU. Číslo verze firmwaru se objeví ve střední části obrazovky LCD .
Datum uveřejnění	06-03-2014
Copyright	RICOH IMAGING COMPANY, LTD.

Příprava aktualizace - potřebujete

- Prázdnou, naformátovanou kartu SD/SDHC (32MB nebo s větší kapacitou)
- Kabel USB I-USB7
Když kopírujete soubor s aktualizací firmwaru na kartu SD/SDHC připojením fotoaparátu přímo k počítači.
- Čtečku karet SD/SDHC nebo počítač s vestavěnou čtečkou karet SD/SDHC
Když kopírujete soubor s aktualizací firmwaru na kartu SD/SDHC pomocí čtečky karet.
- Plně nabitou baterii D-LI109

Stahování souboru aktualizace verze 1.15

- pro Windows: **kr_e115w.exe** 9875 Kbyťů, LHA samorozbalovací soubor
- pro Macintosh: **kr_e115m.zip** 9798 Kbyťů, zip

Rozebalení souborů

Dvojím kliknutím na stažený soubor se vygenerují následující dva soubory.

- **readme.txt**: textový soubor, ve kterém je detailně vysvětlen postup aktualizace
 - **fwdc208b.bin** - soubor s firmwarem
- 1) Po naformátování karty SD/SDHC, zkopírujte soubor **fwdc208b.bin** do základního adresáře karty SD/SDHC.
 2. Zkontrolujte, že máte vypnutý fotoaparát.
 3. Vložte paměťovou kartu SD s novým firmwarem (připravená v bodu 1) do fotoaparátu a zavřete krytku karty.
 4. Zapněte fotoaparát při stisknutí tlačítka MENU.
 5. Na LCD monitoru se objeví hlášení „NOW LOADING“ (soubor se natahuje do paměti) a za chvíli se oto hlášení změní na „PROGRAM UPDATE“ (aktualizace programu). Na spodní části monitoru LCD se objeví

CURRENT VERSION 1.01
UPDATE VERSION 1.15

6. Zvolte čtyřcestným přepínačem volbu „YES“ a stiskněte tlačítko „OK“ .
7. Na monitoru LCD se objeví hlášení „UPDATING“ a spustí se aktualizace firmwaru. Předtím než bude aktualizace ukončena, za žádných okolností nevypněte hlavní spínač zdroje na fotoaparátu. Celý proces trvá přibližně 90 sekund.
8. Po ukončení aktualizace se objeví v levé spodní části LCD monitoru hlášení „COMPLETE“.
Nyní můžete fotoaparát vypnout.
9. Vyjměte paměťovou kartu SD se souborem aktualizace firmwaru z fotoaparátu.
10. Zapnutím fotoaparátu při stisknutí tlačítka MENU, můžete zkontrolovat verzi firmwaru ve vašem fotoaparátu. Nyní by měla být na LCD monitoru verze 1.15. Fotoaparát se automaticky nastartuje asi do 5 sekund.

Upozornění

Po ukončení procesu aktualizace je na paměťové kartě SD stále soubor s firmwarem. Jestliže chcete kartu používat dále pro záznam snímků, nejprve soubor vymažte.