

Nový firmware PENTAX K20D

Tento fotoaparát má aktualizaci firmwaru na verzi 1.03

Kontrolu verze provedete stisknutím tlačítka menu a následovným zapnutím fotoaparátu hlavním spínačem. Na monitoru se objeví aktuální verze firmwaru.

Změny ve verzi 1.03

Zlepšená přesnost funkce SR (Shake Reduction).

Změny ve verzi 1.01

Snížení šumu při expozici v režimu 2 sekundové samospoušti.

Příprava a provedení aktualizace firmwaru

(nebude-li na krabici fotoaparátu nálepka s vyznačenou verzí aktualizace firmwaru)

Upozornění

Nesprávným postupem aktualizace firmwaru může dojít k nevratnému poškození fotoaparátu. Pokud si nebudete jisti, že tento úkol zvládnete, svěřte ji autorizovanému servisu nebo prodejci PENTAX. Na škody způsobené nesprávným postupem aktualizace firmwaru se nevztahuje záruka.

Potřebujete :

Jestliže kopírujete soubor s aktualizací firmwaru na paměťovou kartu SD připojením fotoaparátu přímo k počítači.

- prázdnou, naformátovanou paměťovou kartu SD (16MB nebo s větší kapacitou)
- kabel USB I-USB17

Jestliže kopírujete soubor s aktualizací firmwaru na paměťovou kartu SD pomocí čtečky karet.

- čtečku paměťových karet nebo počítač, který má vestavěnou čtečku paměťových karet
- plně nabitou baterii (D-LI50)

Stažení souboru s aktualizovaným firmwarem:

(http://www.pentax.jp/english/support/digital/k20d_s.html)

Windows : K20e103w.exe - 7,391 bytes, LHA typ, samorozbalovací soubory

Macintosh : k20e103m.zip - 7,320 Kbytes, zip, typ BinHex, pro rozbalení souboru je potřeba program StuffIt Expander (StuffIt Expander si můžete stáhnout na webových stránkách: <http://www.stuffit.com/mac/expander/index.html>)

Rozbalení staženého souboru

Dvojklikem na stažený soubor se vygenerují následující dva soubory.

readme.txt - textový soubor, který detailně vysvětluje postup aktualizace firmwaru

fwdc183b.bin - aktualizovaný, nový firmware

Zkopírujte soubor fwdc183b.bin na paměťovou kartu SD

1. Připravte si paměťovou kartu SD (s kapacitou minimálně 16MB nebo více) pro kopírování souboru s aktualizací firmwaru. Po naformátování paměťové karty SD, zkopírujte do základního adresáře karty soubor fwdc183b.bin. Jestliže nemáte na počítači čtečku paměťových karet, můžete soubor s firmwarem zkopírovat vložením karty SD do fotoaparátu a potom připojit fotoaparát přímo k počítači.
2. Zkontrolujte, že máte vypnutý fotoaparát.
3. Vložte paměťovou kartu SD s novým firmwarem (připravená v bodu 1) do fotoaparátu a zavřete krytku karty.

Nový firmware PENTAX K20D

Tento fotoaparát má aktualizaci firmwaru na verzi 1.03

Kontrolu verze provedete stisknutím tlačítka menu a následovným zapnutím fotoaparátu hlavním spínačem. Na monitoru se objeví aktuální verze firmwaru.

4. Zapněte fotoaparát při stisknutém tlačítku MENU.
5. Na LCD monitoru se objeví hlášení „NOW LOADING“ (soubor se natahuje do paměti) a za chvíli se toto hlášení změní na „PROGRAM UPDATE“ (aktualizace programu).
Na spodní části monitoru LCD se objeví
CURRENT VERSION 1.00 (nebo 1.01)
UPDATE VERSION 1.03 (nová verze)
6. Zvolte čtyřcestným přepínačem volbu „YES“ a stiskněte tlačítko „OK“ .
7. Na monitoru LCD se objeví hlášení „UPDATING“ a spustí se aktualizace firmwaru. Předtím než bude aktualizace ukončena, za žádných okolností nevypněte hlavní spínač zdroje na fotoaparátu, Celý proces trvá přibližně 90 sekund.
8. Po ukončení aktualizace se objeví v levé spodní části LCD monitoru hlášení „COMPLETE“. Nyní můžete fotoaparát vypnout.
9. Vyjměte paměťovou kartu SD se souborem aktualizace firmwaru z fotoaparátu.
10. Zapnutím fotoaparátu při stisknutém tlačítku MENU, zkontrolujte verzi firmwaru ve vašem fotoaparátu. Nyní by měla být na LCD monitoru verze 1.03. Fotoaparát se automaticky nastartuje asi do 5 sekund.

Upozornění

Po ukončení procesu aktualizace je na paměťové kartě SD stále soubor s firmwarem. Jestliže chcete kartu používat dále pro záznam snímků, nejprve soubor vymažte.