

RICOH THETA V

Mikrofon

Mikrofon



Objektiv



Mikrofon

Kontrolka stavu kamery

Kameru lze použít, když svítí modře

Reproduktor



Spoušť

Stiskněte pro záznam snímku

Kontrolka bezdrátové LAN

Při zapnuté LAN, bliká když není komunikace spojená, při spojení svítí stále

Kontrolka režimu záznamu

Rozsvítí se kontrolka zvoleného, režimu záznamu

Kontrolka záznamu videa

Bliká při záznamu videa

Kontrolka varování paměti

Rozsvítí se, když se zaplňuje paměť, bliká když je skoro plná

Koncovka pro mikrofon

Slouží pro připojení 3D mikrofону TA-1 (volitelný)



USB koncovka

Propojuje se příloženým kabelem

Závít pro stativ

Kontrolka zdroje

Při zapnutém zdroji svítí modře, bliká když je baterie slabá

Tlačítko bezdrátové komunikace

Zapíná nebo vypíná funkci bezdrátové komunikace



Tlačítko zapnutí zdroje

Zapíná/vypíná zdroj

Tlačítko režimu

Přepíná mezi záznamem snímků, záznamem videa a režimem live streaming (jen při připojení přes USB)