

Nový firmware PENTAX K100D

Aktualizace firmwaru na verzi 1.02 (20. prosince 2006)

Upozornění! Jen uživatelé K100D si mohou provést aktualizaci tohoto firmwaru.

Kontrolu verze provedete stisknutím tlačítka menu a následovným zapnutím fotoaparátu hlavním spínačem.

Na monitoru se ve střední části objeví aktuální verze firmwaru.

Změna firmwaru na V1.02 - dodatečná kompatibilita s paměťovými kartami SDHC

Změna firmwaru na V1.01 - podpora paměťových karet SDHC.

Fokální délku, která je zadána v menu [Shake Reduction], lze zobrazit v Pentax Photo Browser 3.

Registrovaný název souborů:

- pro Windows : Kc_v102w.exe (1,111 Kb),
- pro Mac: kc_v102m.hqx (1,278 Kb)
- lze aplikovat na fotoaparát K100D (firmware verze 1.00 /1.01)

Soubor s aktualizací:

- pro Windows : LHA samorozbalovací
- pro Mac : BinHex

Příprava aktualizace

- prázdná, naformátovaná karta SD (s kapacitou 8MB nebo více)
- USB kabel I-USB17, v případě, že kopírujete soubor s aktualizací firmwaru na kartu SD připojením fotoaparátu přímo k počítači
- čtečku paměťových karet PC nebo počítač s vestavěnou čtečkou paměťových karet, v případě, že budete kopírovat soubor s aktualizací firmwaru na kartu SD pomocí čtečky karet.
- pro aktualizaci firmwaru doporučujeme použít AC adapter (K-AC10).
- Jestliže použijete lithiovou baterii CR-V3 nebo AA baterie, zkontrolujte, že jsou čerstvé. **Jestliže používáte nabíjecí baterie AA Ni-MH, zkontrolujte, že jsou plně nabitě. V případě, že se fotoaparát vypnul během procesu aktualizace z důvodu nedostatečné energie baterií, fotoaparát nebude fungovat. V tomto případě, bude oprava provedena jen za úhradu, i když bude na fotoaparát platná záruka.**

Stažení souboru s aktualizací firmwaru

- pro Windows : kc_v102w.exe --- 1,111 Kbytes, LHA, samorozbalovací
- pro Macintosh : kc_v102m.hqx --- 1,278 Kbytes, BinHex, pro rozbalení je potřeba Stuffit Expander download Stuffit Expander, URL <http://www.stuffit.com/mac/expander/index.html>

Rozbalení staženého souboru

Dvojným kliknutím se ze souboru vygenerují následující dva soubory.

fwdc156b.bin: aktualizace firmwaru

readme.txt: textový soubor s podrobným vysvětlením postupu aktualizace.

1. Připravte si paměťovou kartu SD (s kapacitou minimálně 8MB nebo více) pro kopírování souboru s aktualizací firmwaru. Po naformátování paměťové karty SD, zkopírujte do základního adresáře karty soubor fwdc156b.bin. Jestliže nemáte na počítači čtečku paměťových karet, můžete soubor s firmwarem zkopírovat vložením karty SD do fotoaparátu a potom připojit fotoaparát přímo k počítači.
2. Zkontrolujte, že máte vypnutý fotoaparát.
3. Vložte paměťovou kartu SD s novým firmwarem (připravená v bodu 1) do fotoaparátu a zavřete krytku karty.

Nový firmware PENTAX K100D

Aktualizace firmwaru na verzi 1.02 (20. prosince 2006)

Upozornění! Jen uživatelé K100D si mohou provést aktualizaci tohoto firmwaru.

Kontrolu verze provedete stisknutím tlačítka menu a následovným zapnutím fotoaparátu hlavním spínačem.

Na monitoru se ve střední části objeví aktuální verze firmwaru.

4. Připojte fotoaparát k AC adaptéru. Jestliže používáte nabíjecí baterie, zkontrolujte, že jsou plně nabité, v případě použití nenabíjecích baterií zkontrolujte, zda jsou čerstvé.
5. Zapněte fotoaparát při stisknutém tlačítku MENU.
6. "NOW LOADING" se objeví na LCD monitoru, a změní se na "PROGRAM UPDATE". Ve spodní části LCD monitoru se zobrazí:
CURRENT VERSION 1.00/1.01
UPDATE VERSION 1.02
7. Stiskněte čtyřcestný přepínač pro volbu "YES" a stiskněte tlačítko "OK".
8. Na LCD monitoru se objeví "UPDATING" a spustí se aktualizace. **V žádném případě nevypínejte zdroj fotoaparátu, dokud není aktualizace zcela ukončena. Proces trvá cca. 90 sekund.**
9. Když je aktualizace ukončena, zobrazí se v levé spodní části LCD monitoru "COMPLETE" a fotoaparát se automaticky vypne.
10. Vyjměte kartu SD s aktualizací firmwaru z fotoaparátu.
11. Zkontrolujte verzi firmwaru ve vašem fotoaparátu, zapněte jej při stisknutém tlačítku MENU.
Na displeji LCD monitoru by měla být verze 1.02. Fotoaparát se restartuje do normálního režimu asi po 5 sekundách.

Upozornění

Po ukončení procesu aktualizace je na paměťové kartě SD stále soubor s firmwarem. Jestliže chcete kartu používat dále pro záznam snímků, nejprve soubor vymažte.

Odkaz na stažení souborů s aktualizací.

Download

pro uživatele Microsoft Windows Me/2000/XP

URL http://www.pentax.jp/english/support/digital/firmware/kc_e102w.EXE

pro uživatele Mac OS

URL http://www.pentax.jp/english/support/digital/firmware/KC_E102M.hqx

PENTAX je obchodní značkou HOYA Corporation.

Ostatní značky nebo názvy produktů jsou obchodními značkami nebo registrovanými známkami příslušných společností.